Штукатурить стены не так-то просто, и многие умельцы, без проблем справляющиеся с поклейкой обоев, побаиваются браться за оштукатуривание. Но если Вы все же решили не обращаться к профессионалам, а сделать все самостоятельно, эта статья поможет Вам в этом.

Штукатурка состоит из трех слоев, это обрызг, грунт и накрывка. Первый слой, наносимый на стену, - это обрызг. Его толщина составляет 3-9 мм. От консистенции обрызга зависит, как ляжет штукатурка и не осыплется ли она после высыхания. Обрызг должен иметь консистенцию сметаны, чтобы затекать во все шероховатости, тем самым соединяясь со стеной.

На обрызг наносится грунт. Он должен быть несколько гуще обрызга. Грунт наносят в несколько слоев, выравнивая им поверхность стены. Первый слой грунта, наносимый на бетонную поверхность, должен составлять около 5-6 мм, на деревянную – 7-8 мм. Второй слой грунта наносится после того, как первый слегка подсохнет, чтобы стена не «потекла». Общая толщина всех слоев грунта может достигать 20 мм.

Слой накрывки имеет толщину 2-4 мм и является последним из трех слоев. Перед нанесением штукатурки следует тщательно подготовить поверхность стены. Если на ней есть старая штукатурка, ее надо сбить, необходимо удалить любые помехи – остатки краски или обоев, грязь и пыль. Чтобы обрызг лучше скреплялся со стеной, на ней делают насечки.

Стены штукатурят сверху вниз. Чтобы сохранить ровность стен, можно штукатурить по маякам. Маяки могут быть сделаны либо из гипса (с предварительным забиванием гвоздей), либо из деревянных реек. Перед их установкой стены провешивают.

Маяки располагаются на расстоянии 1,2 – 1,5 м друг от друга. Гипсовые маяки можно заменить деревянными. Для этого провешивание проводят в углах помещения. Рейки (длина реек должна быть немного короче высоты стены) прикрепляют гвоздями. Если между рейкой и стеной образуется пространство, его заполняют гипсовым раствором.

При нанесении слоев шпатлевки используют, как правило, сокол. На него набирают необходимое количество раствора, удаляя с краев излишки. В одной руке держат сокол, в другой – штукатурную кельму. Раствор набирают с сокола кельмой движением от себя. На стену раствор набрасывают резким движением руки. Однако взмах должен быть не очень сильным, чтобы не разбрызгать раствор.

После нанесения обрызга следует подождать, пока первый слой не просохнет. Когда он становится твердым и не крошится, можно накладывать второй слой – грунт. Его набрасывают кельмой, а выравнивают правилом. Правило ведут по маякам снизу вверх под углом 30-40 градусов. Лишний раствор удаляют резким движением правила в сторону.

После нанесения грунта маяки снимают (гипсовые маяки вырубают), а пространство, оставшееся от них, заполняют раствором. Когда слой грунта затвердеет, наносят последний слой штукатурки – накрывку. Перед ее нанесением грунт смачивают водой. Накрывка наносится кельмой, а разравнивается полутерком. После того, как последний слой немного высохнет, выполняют затирку и заглаживание штукатурки. Делают затирку деревянной теркой. Ее прижимают к штукатурке и начинают плавными круговыми движениями перемещать терку по поверхности стены. Неровности штукатурки сглаживаются, впадинки заполняются составом, а бугорки стираются. Штукатурку можно не затирать, а заглаживать. Выполняют это с помощью деревянного полутерка с прибитой к нему резиной. Выполняют заглаживание стен в двух направлениях – сначала в вертикальном, затем в горизонтальном. {jcomments on}

[правила дизайна](#)