

Без выравнивания стен невозможно придать идеальный вид поверхности даже с самыми хорошими обоями или краской. Для достижения желаемого эффекта существует несколько способов: использование отделочных панелей, [нанесение штукатурки](#), совмещение двух этих способов.

Какой же способ выбрать?

При бескаркасном выравнивании стен гипсокартонном его просто клеят на поверхность. При каркасном сначала возводят каркас, затем обшивают его гипсокартоном. Точно выполнить работу помогут маяки-ориентиры (они могут быть сделаны либо из гипса, либо из реек).

Сгладить неровности поверхности можно и штукатуркой. На очень сложных участках рекомендуется скомбинировать два способа выравнивания: оштукатуривание и гипсокартон. Штукатурку наносят на чистую, твердую и непыльную основу. Штукатурные профили - секрет ровных стен. Основные из них - маячные направляющие рейки и штукатурные наугольники.

Маячные рейки

После подготовки рабочей поверхности её делят на равные части (1-1,5м) метками и по

ним с помощью нити отбивают линии. Рейки подгоняют по высоте и отрезают лишнее. Далее по краям стены выставляют две вертикальные направляющие. Их крепят на растворе и прижимают к стене так, чтобы через отверстия вышел раствор крепления. От гвоздя к гвоздю, вбитых в верхний и нижний маяки, натягивают по диагонали шнуры. Остальные направляющие устанавливают вертикально таким образом, чтобы они касались шнуров. После прикрепления всех профилей раствор должен затвердеть.

Затем гвозди со шнурами удаляют. Дальнейшее оштукатуривание осуществляется на участках между направляющими: наносится слой штукатурки, затем выравнивается. Для комнаты 12 кв.м понадобится 10 штукатурных профилей.

Штукатурный наугольник

Предназначен для защиты углов от повреждений и придания им эстетического вида. Монтаж наугольников аналогичен монтажу маячных направляющих. На подготовленную поверхность нанести раствор, в него вдавить наугольник, уже подогнанный до нужного размера. Крепиться профиль должен не дальше 60 см от центра. С помощью уровня отрегулируйте угол наклона наугольника.

После установления штукатурного наугольника снимите шпателем лишний раствор. При правильной установке наугольника на кромке виден его угловой выступ. На комнату 12 кв.м надо 5-6 м профиля. При значительных неровностях допускается крепление профиля и на гвоздях.

Использование штукатурки вместе с гипсокартоном - самый удачный способ выравнивания стен с большими недостатками. Кстати, между стеной и гипсокартоном образуется пространство, которое может служить хорошей звукоизоляцией, или его можно наполнить утеплителем.

[правила дизайна](#)